

SAVON PERMACLEAN : POUR L'ENTRETIEN RÉGULIER

Il est constitué de savons et d'huiles (soya et noix de coco) émulsionnées dans l'eau. Ce savon nettoie et nourrit le bois dans la même étape. Il peut être utilisé pour l'entretien régulier, a chaque semaine ou aux deux semaines. Durant les mois d'hiver, ou l'humidité relative est a son plus bas, l'utilisation accentué de Permaclean au plancher permet aussi de diminuer la possibilité de retirements, de fendillements ou de gerces au sol. Ce produit est exempt de cire.

Mode d'emploi : Diluez un ou deux bouchons du concentré Permaclean par 1 litre d'eau. Nettoyer le plancher avec une vadrouille éponge ou une vadrouille à tête plate en micro fibres complètement essorée. Laissez sécher le sol sans rincer.

DÉTERGENT PERMALUSTRE : ADAPTÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR LE TRAFFIC INTENSE. (À UTILISER 2 À 3 FOIS PAR ANNÉE AU BESOIN)

Il est constitué de savons, d'huiles (soya et noix de coco) et de **cires** émulsionnées dans l'eau. Il nettoie, nourrit et protège le bois. Éviter l'application trop accentuée du Permalustre car si l'utilisation des planchers n'est pas intense il y aura ACCUMULATION DE CIRES EN SURFACE.

Mode d'emploi : diluez 1 part de PERMALUSTRE pour 5 parts d'eau. Entretien en combinaison avec le savon PERMACLEAN (fréquence d'utilisation de PERMALUSTRE environ tous les quatre mois) Nettoyer le plancher avec une vadrouille éponge ou une vadrouille à tête plate en micro fibres complètement essorée. Laissez sécher le sol sans rincer. Peut être utiliser en Décembre, préventif pour nourrir les fibres en préparation de l'hiver et la sécheresse attendue.

GREENOL : POUR RÉGÉNÉRER LA COUCHE PROTECTRICE

Après quelques années d'usage intense, il peut être recommandé d'appliquer une mince couche de GREENOL. Polir à l'aide d'une polisseuse munie d'un disque blanc. Après l'application, laissez sécher 24 heures.

MISES EN GARDE

- Munir les pattes de vos meubles de feutres protecteurs.
- Il est recommandé de passer l'aspirateur régulièrement.
- Ne jamais laver vos planchers à grande eau. Utilisez une vadrouille bien essorée
- Utilisez notre savon adapté à la finition de votre plancher : PERMACLEAN
- À éviter à tous prix: détergent non-compatible avec les planchers huilés (Murphy, Sany, Hertel, etc), cire ou détergent à base de cire ou d'huile pour les planchers vernis, vinaigre, vadrouille à vapeur, tapis lourds avec pellicule en caoutchouc et lumière naturelle ou artificielle intense.

N.B. : Craint le gel ! Les produits se conservent pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d'origine non ouvert. Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d'emploi du produit échappent à tout contrôle de notre part.